Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser beheizbaren Luxus-Schuheinlagen. Diese Schuheinlagen sind ideal für alle, die draußen arbeiten, für den Bummel auf dem Weihnachtsmarkt oder für den morgendlichen Weg zur Arbeit: Mit den beheizbaren Schuheinlagen bleiben Ihre Füße angenehm warm.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neuen beheizbaren Schuheinlagen optimal einsetzen können.

Lieferumfang
- 1 Paar beheizbare Schuheinlagen
- Fernbedienung
  inkl.1 Batterie des Typs 27 A (12 V) und Karabinerhaken
- Ladegerät
- Aufbewahrungsbeutel
- Bedienungsanleitung

Produktvarianten

NC-8638-675	Beheizbare Luxus-Schuheinlagen mit Fernbedienung	Gr. 36–38
NC-8639-675	Beheizbare Luxus-Schuheinlagen mit Fernbedienung	Gr. 39–41
NC-8640-675	Beheizbare Luxus-Schuheinlagen mit Fernbedienung	Gr. 42–44

Inbetriebnahme
1. Schneiden Sie die Schuheinlagen entsprechend Ihrer Schuhgröße entlang den Schnittmarken zu.

HINWEIS:
Laden Sie die Schuheinlagen vollständig auf, bevor Sie sie zum ersten Mal verwenden.

2. Verbinden Sie die beiden Stecker des Ladegeräts mit den jeweiligen Buchsen am Fersenende der linken und rechten Schuheinlage.

ACHTUNG:
Schalten Sie die Schuheinlagen über die Taste am Fersenende aus, bevor Sie sie aufladen.

3. Stecken Sie das Ladegerät in eine Steckdose.
4. Während des Ladevorgangs leuchtet die rote LED. Sobald der Akku vollständig geladen ist, erlischt die rote LED. Die Ladezeit des Akkus beträgt ca. 3 bis 4 Stunden.

HINWEIS:
Das Gerät verfügt über einen Überladeschutz, der ein Überladen des Akkus verhindert.

5. Nehmen Sie das Ladenetzteil aus der Steckdose und die Stecker aus den Buchsen der Schuheinlagen.
6. Wenn Sie die beheizbaren Schuheinlagen über die Sommermonate längere Zeit nicht verwenden, empfiehlt es sich, diese einmal im Monat aufzuladen.

Verwendung
1. Legen Sie die Schuheinlagen mit der farbigen Seite nach oben in Ihre Schuhe.
2. Vor der ersten Verwendung der Einlegesohlen in Verbindung mit der Fernbedienung müssen Sie beide miteinander verbinden: Halten Sie hierfür die Taste am Fersenende der Schuheinlagen ca. 2 Sekunden lang gedrückt, bis die LED der Schuheinlage grün blinkt.
3. Ziehen Sie die Antenne an Ihrer Fernbedienung heraus. Drücken Sie die OFF-Taste auf Ihrer Fernbedienung so lange, bis die LED an den Einlegesohlen erlischt.

HINWEIS:
Das Gerät verfügt über eine Memory-Funktion: Die Schuheinlagen verbinden sich nach dem Aus- und erneutem Einschalten automatisch wieder mit der Fernbedienung.

Die LED der Einlegesohlen zeigt Ihnen jeweils die Heizstufe an:

LED-Anzeigen	**Heizstufen**
LED ist aus	OFF: Das Gerät ist nicht in Betrieb.
LED leuchtet grün	ON 1: Die Heizstufe 1 (ca. 60 °C, Betriebszeit: 3 Stunden) ist aktiviert.
LED blinkt langsam grün	2: Die Heizstufe 2 (ca. 50 °C, Betriebszeit: 5 Stunden) ist aktiviert.
Die LED blinkt schnell grün	3: Die Heizstufe 3 (ca. 40 °C, Betriebszeit: 7 Stunden) ist aktiviert.

© REV1 – 18.08.2014 – DS/HSc//RC/ES//SK

Sie können die Heizstufen manuell (ohne Fernbedienung) einstellen, indem Sie die Taste am Fersenende der Schuheinlage drücken:

Bedienung	**Heizstufen**
1 × drücken	ON 1 (Heizstufe 1), grüne LED leuchtet
2 × drücken	2 (Heizstufe 2), grüne LED blinkt langsam
3 × drücken	3 (Heizstufe 3), grüne LED blinkt schnell
4 × drücken	OFF (Ausschalten), LED ist ausgeschaltet

Die Fernbedienung verfügt über 4 Tasten, mit welchen Sie die Heizstufen für die beheizbaren Schuheinlagen einstellen können:

Tasten	**Heizstufen**
OFF	Ausschalten
ON 1	Heizstufe 1
2	Heizstufe 2
3	Heizstufe 3

Schalten Sie die Schuheinlagen aus, indem Sie die Taste **Off** auf der Fernbedienung drücken.

HINWEIS:
Wenn Sie die Schuheinlagen länger als 4 Stunden nicht verwenden, schalten sich diese automatisch in den Standby-Modus. Im Standby-Modus können Sie die Schuheinlagen nicht über die Fernbedienung steuern. Hierzu müssen Sie zuerst die Taste der Schuheinlagen einmal drücken, um den Standby-Modus zu deaktivieren. Nun lassen Sie die Heizstufen wieder über die Fernbedienung einstellen.

Technische Daten

Akku:	2 × Lithium-Polymer-Akku, 3,7 V/1400 mAh
Heizleistung	2x 2,5 W +/- 0,5 W
Ladegerät:	Input: 100-250 V AC, 50/60 Hz Output: 5.0 V DC/ 1 A
Fernbedienung:	Input: 12 V AC Benötigt 1 Batterie des Typs 27 A, Frequenz: 433 MHz
Betriebstemperatur:	-20 bis +10 °C

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie die Schuhsohlen niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Achten Sie beim Zuschneiden darauf, keinesfalls innerhalb der innersten Größenmarkierung zu schneiden.
- Benutzen Sie nur das Original-Ladegerät.
- Laden Sie immer beide beheizbaren Schuheinlagen gleichzeitig.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und tauchen Sie es niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten; setzen Sie es nicht Regen aus.
- Schalten Sie die Schuheinlagen mithilfe der Taste am Fersenende immer aus, bevor Sie den Akku über das Ladegerät aufladen.
- Halten Sie die Schuheinlagen unbedingt von scharfen und spitzen Gegenständen fern! Stechen Sie niemals mit Nadeln oder ähnlichen Gegenständen in die Schuheinlagen.
- Halten Sie Kinder und Haustiere immer von den Schuheinlagen fern! Lassen Sie sie nicht mit dem Produkt spielen!
- Schalten Sie die Schuheinlagen immer aus und nehmen Sie sie von der Stromversorgung, wenn Sie sie nicht verwenden.
- Das Produkt darf nicht gewaschen, trockengereinigt oder gebügelt werden. Sollte die Oberfläche der Einlagen einmal leicht feucht werden, lassen Sie diese an der Luft trocknen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Anleitung und Warnhinweise zur Benutzung von Lithium-Polymer-Akkus

- Ihr Produkt ist mit einem Lithium-Polymer-Hochleistungsakku bestückt, der ein hohes Energiespeichervermögen bei geringem Gewicht besitzt. Dazu liefert dieser Akku-Typ über den gesamten Nutzungszeitraum eine fast konstante Ausgangsspannung und ist damit herkömmlichen NiMH-Akkus überlegen.
- Lithium-Polymer-Akkus (Kurzform: LiPo-Akkus) bedürfen einer besonders aufmerksamen Behandlung. Dies gilt sowohl bei Ladung und Entladung als auch bei Lagerung und sonstiger Handhabung. Hierbei sind die folgenden besonderen Sicherheitshinweise unbedingt einzuhalten. Fehlbehandlungen können zu Explosionen, Feuer, Rauchentwicklung und Vergiftungsgefahr führen. Daneben führt die Nichtbeachtung der Anleitungs- und Warnhinweise zu Leistungseinbußen und sonstigen Defekten.

Hinweise zum Laden des Akkus

- Lithium-Polymer-Akkus reagieren empfindlich auf extreme Temperaturen. Setzen Sie den Akku keinen hohen Temperaturen aus. Setzen Sie den Akku keinen Temperaturen über 40 °C aus. Wenn sich der Akku während des Betriebs erhitzt hat, lassen Sie ihn vor dem nächsten Ladevorgang abkühlen.
- Setzen Sie den Akku keinen mechanischen Belastungen aus. Der Akku darf keinerlei Druck oder Verformung ausgesetzt werden. Vermeiden Sie das Herunterfallen, Schlagen, Verbiegen oder Schneiden des Akkus. Dies könnte im Inneren des Akkus zu Beschädigungen führen.
- Der Ladevorgang sollte nur von Erwachsenen ausgeführt und beaufsichtigt werden. Beaufsichtigen Sie das Laden des Akkus und kontrollieren Sie regelmäßig dessen Temperatur. Ein beschädigter Akku kann sich aufblähen und stark erhitzen.
- Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiter verwendet werden. Tauschen Sie einen defekten Akku nach dem Abkühlen aus.
- Achten Sie beim Aufladen des Akkus unbedingt auf die richtige Polarität des Ladesteckers. Bei vertauschter Polarität, falschem Ladesteckeranschluss oder ungeeignetem Ladegerät besteht Kurzschluss- und Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie grundsätzlich **NUR** das mitgelieferte Ladegerät!
- Lithium-Polymer-Akkus dürfen nie vollständig entladen werden. Eine vollständige Entladung kann den Akku zerstören.
- Beachten Sie immer die Angaben zur maximalen Ladezeit in der Bedienungsanleitung!
- Soll der Akku längere Zeit ohne Zwischennutzung aufbewahrt werden, empfiehlt sich eine Restkapazität von ca. 30% des Ladevolumens. Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung. Die ideale Temperatur beträgt 10 bis 20 °C.
- Für die Entsorgung von Lithium-Polymer Akkus gelten die gesetzlichen Bestimmungen zur Entsorgung von Elektrogeräten, Akkus und Batterien.

Hinweise zur Akkupflege

- Laden Sie den Akku erst unmittelbar vor dem Gebrauch ganz auf.
- Lassen Sie warme Akkus vor dem Laden immer abkühlen. Lithium-Polymer-Akkus reagieren auf Tiefentladung auf unter 20 % ihrer Kapazität und auf Lagerung im entladenen Zustand mit stark verkürzter Lebenszeit.
- Lagern Sie Akkus kühl, aber nicht bei Temperaturen unter 0 °C. Ideal sind 10 bis 15 °C Lagertemperatur. Für längere Lagerung (etwa über Winter) laden Sie den Akku am besten nicht ganz voll. Teilgeladene Akkus (30 bis 50 %) behalten trotz einer langen Lagerung ihre Leistungsfähigkeit am besten.

Allgemeine Hinweise zu Akkus/Batterien und deren Entsorgung

Gebrauchte Akkus/Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Akkus kostenlos zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Akkus/Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Akkus/Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus/Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Akkus/Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Akkus/Batterien zu öffnen und werfen Sie sie nicht in Feuer.
- Tauchen Sie Akkus/Batterien nicht in Flüssigkeiten wie Wasser, Meerwasser oder Getränke ein. Vermeiden Sie jeden Kontakt mit Flüssigkeit gleich welcher Art.
- Nehmen Sie den Akku/die Batterie aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte NC-8638, NC-8639 und NC-8640 in Übereinstimmung mit der der R&TTE-Richtlinie 99/5/EG, der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befinden.

Leiter Qualitätswesen
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
18.08.2014

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die jeweilige Artikelnummer ein.

© REV1 – 18.08.2014 – DS/HSc//RC/ES//SK

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ces semelles chauffantes. Idéal pour ceux qui travaillent dehors ou pour affronter les jours d'hiver. Vos pieds restent bien chaud, vous apportant un agrable confort.
Afin d'utiliser au mieux vos semelles chauffantes, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- 1 paire de semelles chauffantes
- Télécommande avec 1 pile 27 A (12 V) et un mousqueton
- Chargeur
- Sac de rangement
- Mode d'emploi

Variantes du produit

NC-8638-675	Semelles chauffantes avec télécommande	Taille 36–38
NC-8639-675	Semelles chauffantes avec télécommande	Taille 39–41
NC-8640-675	Semelles chauffantes avec télécommande	Taille 42–44

Mise en marche
1. Découpez les semelles le long des points de découpage en fonction de votre pointure.

NOTE :
Rechargez entièrement les semelles avant de les utiliser pour la première fois.

2. Branchez les deux fiches du chargeur dans les prises correspondantes sur le talon de la semelle gauche et de la semelle droite.

ATTENTION :
Éteignez les semelles en appuyant sur le bouton situé sur le talon avant de les recharger.

3. Branchez le chargeur à une prise murale.
4. Pendant le chargement, la LED brille en rouge. Dès que la batterie est entièrement chargée, la LED rouge s'éteint. Le temps de chargement est d'environ 3 à 4 heures.

NOTE :
L'appareil dispose d'une protection intégrée contre la surcharge de la batterie.

5. Débranchez le chargeur de la prise secteur et retirez les fiches des prises des semelles.
6. Si vous n'utilisez pas les semelles chauffantes pendant les mois d'été, il convient de les recharger une fois par mois.

Utilisation
1. Placez les semelles dans vos chaussures, face colorée vers le haut.
2. Avant la première utilisation des semelles via la télécommande, vous devez les connecter entre elles : pour ce faire, maintenez enfoncé pendant 2 secondes environ le bouton situé sur le talon des semelles, jusqu'à ce que la LED des semelles brille en vert.
3. Sortez l'antenne de la télécommande. Appuyez sur la touche OFF de la télécommande jusqu'à ce que la LED des semelles s'éteigne.

NOTE :
L'appareil dispose d'une fonction Mémoire : Les semelles se connectent automatiquement à la télécommande à chaque fois que vous les rallumez.

La LED de chaque semelle vous indique son niveau de chauffe :

Affichage LED	**Puissance de chauffage**
LED éteinte	OFF: L'appareil n'est pas allumé.
La LED s'allume en vert	ON 1 : La puissance de chauffage 1 (env. 60°C, temps de fonctionnement : 3 heures) est activée.
La LED clignote lentement en vert.	2: La puissance de chauffage 2 (env. 50°C, temps de fonctionnement : 5 heures) est activée.
La LED verte clignote rapidement.	3 : La puissance de chauffage 3 (env. 40°C, temps de fonctionnement : 7 heures) est activée.

NOTE :
La température extérieure influe sur la température de chauffe et le temps de fonctionnement des semelles.

Vous pouvez régler la puissance de chauffage manuellement (sans télécommande) en appuyant sur le bouton situé au talon de la semelle :

Utilisation	**Puissance de chauffage**
Appuyer 1 ×	ON 1 (puissance de chauffage 1), la LED verte brille

© REV1 – 18.08.2014 – DS/HSc//RC/ES//SK

Appuyer 2×	2 (puissance de chauffage 2), la LED verte clignote lentement
Appuyer 3×	3 (puissance de chauffage 3), la LED verte clignote rapidement
Appuyer 4×	OFF (éteint), la LED est éteinte

La télécommande dispose de 4 touches qui vous permettent de régler la puissance de chauffage des semelles chauffantes :

Touches	**Puissance de chauffage**
OFF (éteint)	Éteindre
ON 1	Puissance de chauffage 1
2	Puissance de chauffage 2
3	Puissance de chauffage 3

Pour éteindre les semelles, appuyez sur la touche **Off** de la télécommande.

NOTE :
Si vous n'utilisez pas les semelles pendant plus de 4 heures, elles se mettent automatiquement en veille. En mode veille, les semelles ne peuvent pas être contrôlées via la télécommande. Vous devez alors appuyer une fois sur le bouton situé sur le talon des semelles pour désactiver le mode Veille. Vous pouvez alors à nouveau modifier la puissance de chauffage via la télécommande.

Caractéristiques techniques

Batterie :	2× lithium polymère, 3,7 V, 1400 mAh
Puissance de chauffage :	2× 2,5 W +/- 0,5 W
Chargeur :	Entrée : 100-250 V AC, 50/60 Hz Sortie : 5,0 V DC/ 1 A
Télécommande :	Entrée : 12 V AC Fonctionne avec 1 pile de type 27 A, Fréquence : 433 MHz
Température de fonctionnement :	- 20 °C à + 10 °C

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Un démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais les semelles vous-mêmes. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Lors du découpage, veillez à ne couper en aucun cas à l'intérieur du marquage de la plus petite pointure.
- Utilisez uniquement le chargeur d'origine.
- Chargez toujours les deux semelles chauffantes simultanément.
- Conservez le produit à l'abri de l'humidité. Ne le plongez jamais dans l'eau ni dans aucun autre liquide. Ne l'exposez pas à la pluie.
- Éteignez toujours les semelles en appuyant sur le bouton situé sur le talon avant de recharger la batterie à l'aide du chargeur.
- Maintenez impérativement les semelles à l'abri d'objets pointus ou coupants ! Ne piquez jamais dans les semelles avec une aiguille ou tout objet similaire.
- Maintenez toujours les semelles hors de portée des enfants et des animaux domestiques ! Ne les laissez pas jouer avec le produit !
- Éteignez toujours les semelles et débranchez-les lorsque vous ne les utilisez pas.
- Le produit ne doit pas être lavé, passé au sèche-linge ou repassé ! Si la surface des semelles est légèrement humide, laissez-les sécher à l'air libre.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes et avertissement concernant les batteries lithium-polymère

- Votre produit contient une batterie lithium polymère haute performance qui offre une grande capacité pour un poids réduit. Cette batterie délivre une tension de sortie quasi con-

stante durant toute la durée de fonctionnement et surpasse ainsi largement les performances des accus classiques.
- Les batteries lithium-polymère (abrév. LiPo) doivent être manipulées avec un soin particulier. Ceci vaut aussi bien pour le chargement, le déchargement et le stockage que pour la manipulation. Les consignes particulières suivantes sont donc à respecter impérativement. Une mauvaise manipulation peut causer une explosion, un incendie, de la fumée ou un danger d'empoisonnement. De plus, le non-respect des consignes et des avertissements peut nuire à la performance du produit et le rendre défectueux.

Consignes pour le chargement de la batterie
- Les batteries lithium polymère sont très sensibles aux températures extrêmes. N'exposez pas la batterie à des températures élevées. N'exposez pas la batterie à des températures supérieures à 40°C. Si la batterie a chauffé durant le fonctionnement, laissez-la refroidir avant le chargement suivant.
- N'exposez pas la batterie à des contraintes mécaniques. N'exposez pas la batterie à des pressions ou déformations. Evitez que la batterie ne subisse des chutes, des chocs, des torsions ou des coupures. Ceci pourrait endommager l'intérieur de la batterie.
- Le chargement doit être effectué par et sous la surveillance d'un adulte. Restez à proximité de la batterie lors du chargement et contrôlez régulièrement sa température. Une batterie endommagée risque de gonfler et de chauffer fortement.
- Interrompez immédiatement le chargement en cas de surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement pendant le chargement ou qui se déforme ne doit plus être utilisée. Laissez refroidir la batterie et remplacez-la si elle est défectueuse.
- Pour le chargement de la batterie, respectez obligatoirement la bonne polarité du connecteur En cas de polarité inversée, de fiche de chargeur inadéquate ou de chargeur inadapté, il y a risque de court-circuit et d'explosion !
- Utilisez **UNIQUEMENT** le chargeur fourni !
- Les batteries lithium-polymère ne doivent jamais être complètement déchargées. Un déchargement total de la batterie pourrait la détruire.
- Respectez toujours les indications de temps de charge maximal précisées dans le mode d'emploi !
- Si vous pensez ne pas utiliser la batterie durant une longue période, nous vous recommandons de la laisser chargée à environ 30% de sa capacité. Ne stockez pas la batterie en l'exposant aux rayons directs du soleil. La température idéale se situe entre 10 et 20 °C.
- Pour le recyclage des batteries lithium polymère, respectez les consignes de recyclage des appareils électroniques, piles et batteries.

Consignes concernant la batterie
- Chargez complètement la batterie avant de l'utiliser.
- Laissez toujours refroidir une batterie chaude avant de la recharger. Un déchargement complet à moins de 20% de leur capacité ou un stockage de la batterie complètement vide réduit fortement la durée de vie des batteries lithium-polymère.
- Stockez les batteries au frais mais à une température supérieure à 0°C. La température de stockage idéale est de 10 à 15 °C. Pour un stockage prolongé (pendant l'hiver), il est également préférable de ne pas charger la batterie entièrement. Les batteries conservent le mieux leurs capacités lorsqu'elles sont partiellement chargées (30 à 50%), même en cas de stockage prolongé.

Consignes importantes sur les batteries/piles et leur recyclage
Les batteries/piles usagées ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries/piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.
Vous pouvez déposer vos batteries/piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.
- Maintenez les batteries/piles hors de portée des enfants.
- Les batteries/piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'essayez pas d'ouvrir les batteries/piles. Ne les jetez pas au feu.
- Ne plongez pas les piles/accus dans des liquides comme l'eau, l'eau de mer ou des boissons. Evitez tout contact avec des liquides, quels qu'ils soient.
- Retirez la batterie/les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !

Consignes importantes sur le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ces produits NC-8638, NC-8639 et NC-8640 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 1999/5/CE, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
18.08.2014

© REV1 – 18.08.2014 – DS/HSc//RC/ES//SK